# **MyGica**®

# **E 1800**,



# Guía de Inicio Rápido

www.mygica.tv

Gracias por comprar su nuevo MyGica ATV 1800e.

Su satisfacción es la base de nuestro éxito.

Siga esta guía para configurar su dispositivo. Antes de usarlo, asegúrese de leer las medidas de precaución contenidas en esta Guía de Usuario. Conserve esta Guía de Usuario en un lugar seguro para referencia a futuro.

Para obtener la información más reciente sobre este producto, visite el sitio web oficial en

www.mygica.com o www.mygica.tv

Denos un Me Gusta en Facebook: www.facebook.com/mygicana

Síganos en Twitter: @mygicana TV Box Inteligente MyGica ATV 1800e Full HD HEVC H.265 de Cuatro Núcleos basada en ARM Cortex A5 AMlogic S805, sincronizada con el Mali-450 GPU de Cuatro Núcleos e impulsado por el Sistema Operativo líder mundial Android KitKat 4.4.

Ahora tiene acceso total a la tienda Google Play Store que le permite descargar todas tus aplicaciones favoritas Android e instalarlas directamente en su dispositivo MyGica ATV 1800e. También tiene acceso a nuestra exclusiva tienda MyGica Store, la cual cuenta con aplicaciones Android pre aprobadas para su MyGica ATV 1800e. En forma adicional, usted puede descargar aplicaciones Android de tiendas y fuentes de terceras partes e instalarlas directamente utilizando un dispositivo externo y la App precargada AppInstaller.

Su nuevo MyGica ATV 1800e viene con una conexión Ethernet y WiFi, lo que le permite conectarse al internet de su casa u oficina, así como a sus otros dispositivos en la misma red. De esta forma pude compartir contenido, como videos, música y fotos, entre sus dispositivos conectados.



1. Entrada DC	4. HDMI	7. SD Card	10. Capteur IR
2. A/V	5. LAN Port	8. Estado de encendido	11. Botón de encendido
3. SPDIF	6. USB 2.0	9. Estado de la red	12. Antena Wi-Fi









$\equiv$	$\left[ \mathcal{O}\right]$
$\leq$	-

Cable HDMI

Cable A/V

Adaptador AC

Control Remoto

Guía de Inicio Rápido

Después de abrir su paquete, por favor revise cuidadosamente la lista de empaque. Si alguno de los artículos falta o está dañado, por favor entre en contacto con su distribuidor tan pronto como le sea posible o entre en contacto con el departamento de servicios al cliente.

#### Conectando la Fuente de Alimentación, Audio y Video

Coloque la ATV 1800e en una superficie plana cerca de la TV y asegúrese de que nada bloquee la señal del control remoto.





- 1. Encendido/apagado
- 2. Bajar volumen
- 3. Subir volumen
- 4. Ratón encendido/apagado
- 5. Tecla de selección/Enter
- 6. Teclado de navegación izquierda, derecha, arriba, abajo
- 7. Regresa a la página de inicio
- 8. Regresa a la pantalla previa
- 9. Detiene la reproducción
- 10. Reproducir/Parar
- 11. Adelantar
- 12. Retroceder
- 13. Apagado/Encendido del
- Sensor infrarrojo
- 14. Menú
- 15. Receptor USB

#### Télécommande KR-21

#### Cómo utilizarlo

Primero conecte al equipo el receptor USB a cualquier puerto USB. Después presione cualquier botón para encender el control remoto. El control remoto se pondrá en estado de espera después de estar inactivo por un minuto. Presione cualquier botón para reactivar el control remoto.

#### **App Remota**

¿Quiere utilizar su dispositivo Android como un Control Remoto Inteligente? ¡Escanee el siguiente código de barras QR usando su dispositivo Android!







#### Usando por primea vez

#### Parte 1: Encendido



Después encender su MyGica en su TV o monitor inicialmente se mostrará un logo animado MyGica mientras está cargando. Al terminar la carga, se desplegará la pantalla de Bienvenida.

e Welcome		រ្ហិ Screen	ONetwork	
	Welcome to us	ome		
	Ne			

Pantalla de Bienvenida – Siga los siguientes 8 pasos para instalar su ATV 1800e

**1.1.** Con el control remoto seleccione Next (siguiente)

e Welcome	DLanguage	Screen	<b>E</b> Network	
	Please choose you	ur system language		
	Previous	Next		

**1.2.** Seleccione el idioma (el idioma por defecto es inglés)

Welcome	Changuage	Screen	Network ti the while basters
	6		
	<b>1</b>	70	
	6-	+	
	Previous	+ Next	

**1.3.** Ajuste la posición de su pantalla para que quepa adecuadamente en su televisión o monitor.

Refiérase a la página 16 para cambiar la resolución de la pantalla.

e Welcome	Canguage	Screen	Network	
🗌 wi-Fi	Ethernet			
	Please choose Wi-Fi o	e Ethernet connecti	on	
	Previous	Finish		

 1.4. Instale su conexión de Wi-Fi o Ethernet.
 Refiérase a las páginas 15 y 16 del manual para obtener más información sobre cómo instalar su conexión a Internet.



**1.5.** Seleccione "Finish" (terminar). Ahora será llevado a la Pantalla del Menú MyGica Android como se muestra a la izquierda.

**1.6.** Con esto, ya ha terminado de instalar su unidad por primera vez. Ahora vamos a llevarlo a través de los menús.

1.7. La imagen de la derecha es la Pantalla del Menú Inicio de su ATV 1800e. Encontrará un ícono etiquetado "Application" (Aplicación) que lo llevará a todas sus aplicaciones Android, así como a los 8 íconos de las App Favoritas a la derecha de este ícono.

El menú Settings (Ajustes) también está integrado en la pantalla de Inicio, puede acceder a la parte de ajustes utilice las teclas de flecha del Control Remoto IR moviéndolas hasta la izquierda o derecha de la Pantalla de Inicio.

**1.8.** Aquí hay una lista de algunas de las aplicaciones Android que vienen preinstaladas en su MyGica ATV 1800e:

- Google Play Store
- KODI Helix MyGica Edition
- YouTube
- MyGica Store
- Netflix
- 4K Video Player
- Y muchas más.





Todas sus App Android preinstaladas pueden encontrarse con solo abrir el ícono "Application" (Aplicaciones) que se muestra en la imagen a la izquierda.

#### Parte 2: Idiomas e Ingreso

Usando las teclas derecha o izquierda del control remoto presione hasta que llegue a la pantalla de Ajustes que se muestra en la imagen de la derecha. Seleccione el ícono de Idioma para cambiar los ajustes de idioma.





+		· 11.20
( Canquage	8 input	
	Language English (Esclore)	
	Spell checker	
	Personal dictionary	
	KEYNOARS E WHUT METHODS	
	Default English, Remote Laminular (opin) metricit	
	Android Keyboard (AOSP) Implei jun	
	Remote controller input method	
	SHIPCH	
	Text-to-speech output	
	NOUN/TRUCKING	
	Pointer speed	

#### Parte 2.1.: Ajustando la Fecha y Hora

D7:35 To D7:35

Haga clic en el botón de retorno para regresar al menú de Ajustes.

Seleccione el ícono Date & Time (Fecha y Hora). Aquí usted puede ajustar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de despliegue de la hora.

Cate & time		
	Automatic date & time Use research provided lone	
	Select time zone carr-sc.co.com-so.co	
	Use 24-hour format	
	Choose date format 12/3/2014	

Una vez que haga sus cambios presione el botón de inicio en el control remoto para regresar a la pantalla de Inicio.

#### Parte 3: Cómo cambiar sus Ajustes

Click the return button to revert back to the settings menu

## **3.1.** Seleccionado los íconos favoritos de la Pantalla de Inicio

Puede personalizar 8 íconos de su elección en la pantalla de Inicio. Para hacerlo, utilizando el Control Remoto IR, mueva el cursor a la App que desea cambiar, presione y sostenga el botón OK y verá la siguiente pantalla. Aquí usaremos YouTube como ejemplo.

**3.2.** Ahora será llevado a la lista de todas las App Android instaladas como se muestra en la pantalla que está a la derecha.

Las App con una "estrella" en la esquina superior derecha son de sus App favoritas actualmente seleccionada en el Menú de la Pantalla de Inicio. Ahora elija la App que quiere ingresar como una de sus nuevas App favoritas en el Menú de Inicio y presione OK.







**3.3.** Aquí elegirá la App Android "AppInstaller".

Ahora puede ver que "AppInstaller" se ha convertido en una de sus App favoritas. Puede repetir este proceso para cada una de los 8 íconos de App favoritas que usted desea en la Pantalla de Inicio.



**3.4.** Presione el botón Home (Inicio) en el control remoto para regresar a la Pantalla de Inicio.

**3.6.** El menú Settings (Ajustes) está integrado en la Pantalla de Inicio y puede acceder a los ajustes al utilizar solamente las teclas de flecha del Control Remoto IR, moviéndolas hasta la izquierda o hasta la derecha de la pantalla de Inicio.

El menú de ajustes mostrado en la imagen de la derecha incluye los ajustes básicos para la ATV 1800e, si desea acceder a otros ajustes del sistema Android, sólo haga clic en "More Settings" (Más Ajustes). Esto lo llevará al "Menú Nativo de Ajustes Android".

Haciendo clic en los íconos resaltados mostrados en la pantalla use el botón OK en el Control Remoto para abrir esa opción del menú de ajustes que quiere editar.

3.7. Ajustes de Wi-Fi

**3.7.1.** Cuando "ON" (Encendido) esté seleccionado, serán escaneadas las redes Wi-Fi disponibles en su área.





Network	Display	*Advanced	C Other
<b>∀</b> wi-n	Ethernet		
geniatech123456	<b>6</b> ≑ 5	Wi-Fi connecte	ed
admin	8 💎 🔸	AP Name: ASUSIP	15-
TEST	8 🖘 🗧		
WIFI2COM	8 🖘 🔹		
ммм	8 🖘 🗧		
	8 >		

Network	Display 2	<b>X</b> Advanced	Other 0	
HDMI auto-det HDMI Output N Hide Status Ba	ection fode Setting: HDMI 72 r	0P 60HZ		
Display Positic Start screen sa	n ver Never 📝 4min	🗌 8min 🗌 12min [		

**3.7.2.** Conéctese a la red WiFi disponible para usted. Si se conecta a una red WiFi segura, necesitará ingresar la contraseña correspondiente para poder entrar, o recibirá un mensaje "failed to connect" (Falla al conectarse) y necesitará reingresar la contraseña.

#### 3.8. Ajuste Ethernet

Para conectar su Box TV por medio de una conexión Ethernet, necesita un cable Ethernet RJ45, y luego conectar el otro extremo al enrutador, interruptor Ethernet o adaptador de línea.

Debe activar la conexión a Ethernet al marcar la opción Ethernet. De esta forma se conectará de inmediato.

### 3.9. Ajuste de la Resolución de la pantalla.

La resolución de la pantalla por defecto cuando enciende su ATV 1800e por primera vez es de 720p.

**3.9.1.** Utilizando el control remoto elija "HDMI Output Mode Setting" (Ajuste del Modo de Salida HDMI). **3.9.2.** Aquí puede seleccionar la Resolución de Salida de Video. La resolución por defecto cuando usted usa por primera vez su ATV 1800e es 720p.

#### 3.9.3. Modo de Salida

Aquí puede cambiar la resolución del modo de salida a: 480i, 480p, 720p, 1080p, 2K y 4k.

Antes de cambiar el modo de salida, asegúrese de que el ajuste que elija sea compatible con su televisor.

Network	Display	Advanced	Other
HDMI auto	Output	Modes	
HDMI Outpu	HDMI 1080P 50HZ		
Hide Statu	HDMI 4K 24HZ	ON	
Display Pol	HDMI 4K 25HZ		
Start scree	HDMI 4K 30HZ		

## 3.9.4. Ajuste de la posición de la pantalla

Usando el control remoto muévase hacia abajo e ilumine la opción del menú "Display Position" (Posición de la pantalla). Seleccione OK con el control remoto para abrir este menú de ajustes.

Network Display	XAdvanced	<b>Other</b>
HDMI auto-detection		
HDMI Output Mode Setting : HDMI 72	OP GOHZ	
Hide Status Bar		ON.
Display Position		
Start screen saver Never 📝 4min	8min 12min	



#### 3.9.5. Ajuste de la Posición de Pantalla

Use las teclas de navegación (izquierda, derecha, arriba, abajo) y el botón OK del control remoto para ajustar la posición de despliegue al tamaño de la pantalla que le sea cómodo.

#### 4.0. Sitios de Compra de App

Puede encontrar e instalar más aplicaciones usando los siguientes sitios de compra ya preinstalados en su MyGica:ci-dessous :

- 1 Google Play Store
- 2 MyGica Store



Estas dos aplicaciones pueden encontrarse en la Pantalla de Inicio. Ambos sitios de Compra tienen miles de App para elegir entre Juegos, Películas, Programas de TV, TV en Vivo, Lanzadores de Menú Android, Navegadores de Red y mucho, mucho más.

# ¡Felicidades!

Con esto se termina el proceso inicial de configuración de su nuevo MyGica.





### SOPORTE TÉCNICO

Soporte en línea www.mygicasupport.com

> Wiki wiki.mygica.tv

Soporte por Correo Electrónico support@mygica.tv

LLAMADA SIN COSTO

1-855-MYGICA-8 (694-4228)

www.mygica.tv